












Paramétrage Douchettes CCD

Mag-7125 -8125 -9125 -9225 - 1000BT

INTERFACE USB ou Ecran/Clavier PC




Lire tous les codes barres de haut en bas



 * / S % S T R *	DÉBUT
 * / S % C 0 0 *	Interface Clavier et FIN
 * / S % S T R *	DÉBUT
 * D D B *	Clavier Minuscule
 * D G D *	Clavier Français
 * C A G *	Sans bouton poussoir
 * C B A *	Pas de musique d'allumage
 * C C B *	Allumage automatique
 * / S % E N D *	FIN



Pour réactiver le bouton poussoir, lire ces 3 codes :

Activation du bouton poussoir (Optionnel)	
 * / S % S T R *	DÉBUT DE PARAMÉTRAGE
 * C A B *	Avec bouton poussoir
 * / S % E N D *	FIN DE PARAMÉTRAGE

Pour tout paramétrage complémentaire, se référer au manuel de configuration